

### **Dankwoord**

Hartelijk dank voor uw aankoop en het door u in ons gestelde vertrouwen.

### **Garantie**

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

### **Klachten**

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten bij ons kenbaar te maken door middel van het formulier op <https://williejan.com/contact/> in te vullen of een email te sturen naar [info@williejan.com](mailto:info@williejan.com)



Toiletrol houder 9507 - Antiek  
Look Bronskleur Messing -  
Muurbevestiging

## **Montage**

1. Haal het muurbevestigingsplaatje los uit de toiletrolhouder door middel van de inbussleutel
2. Verwijder het afdek roset
3. Zet de muurbevestigingsplaatje weer vast ZONDER het afdek roset
4. Hou de toiletrolhouder tegen de muur en teken nu de te boren gaten af daar waar u het wilt bevestigen
5. Boor de gaten en stop de pluggen erin
6. Haal het muurbevestigingsplaatje weer los
7. Schroef het muurbevestigingsplaatje vast op de muur
8. Zet nu de toiletrolhouder weer vast op het muurbevestigingsplaatje met daartussen het afdekroset, zorg dat de uitsparing juist zit zodat het roset vanzelf vast komt te zitten

## **Onderhoud**

Afnemen met een zachte doek en neutraal schoonmaakmiddel.