

Dankwoord

Hartelijk dank voor uw aankoop en het door u in ons gestelde vertrouwen.

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten bij ons kenbaar te maken door middel van het formulier op <https://williejan.com/contact/> in te vullen of een email te sturen naar info@williejan.com



Bad Doucherekje KD-30454 - 2 niveaus's - Wandbevestiging - Hoogwaardig RVS - Verchromd

Montage

1. Houd het doucherek tegen de muur ongeveer een 0,8 cm onder waar u het wilt hebben. Teken precies boven de 4 gaatjes (die in het rekje zitten) een stipje op de muur.
2. Haal het doucherek weg en boor 4 gaatjes op de stipjes.
3. Stop de 4 pluggen in de gaatjes
4. Pak de 4 schroefjes met daartussen een ringetje en steek dit in het rekje wat je daarmee vast schroeft op de muur.
5. Lijm de afdekdopjes op de koppen van de schroeven met montage of siliconen lijm (niet bijgeleverd).

Onderhoud

Onderhoud; Afnemen met een zachte doek en neutraal schoonmaakmiddel.