

### **Dankwoord**

Hartelijk dank voor uw aankoop en het door u in ons gestelde vertrouwen.

### **Garantie**

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

### **Klachten**

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten bij ons kenbaar te maken door middel van het formulier op <https://williejan.com/contact/> in te vullen of een email te sturen naar [info@williejan.com](mailto:info@williejan.com)



Thermostatische Bad +  
Douche Kraan KD-SL-13 - Bad  
en Douche Uitloop-  
Hartafstand 15 cm



### **Montage**

1. Sluit de hoofd-watertoevoer af en verwijder daarna de oude kraan (indien het een vervanging betreft)
2. indien het een vervanging van een kraan betreft en de oude S-koppelingen zijn nog goed, en passen, dan kun je deze gebruiken. Maak ze wel goed schoon en glad. Draai teflontape om de schroefdraad heen (exclusief) om goed waterdicht af te sluiten.
3. Indien het een nieuwe plaatsing betreft draai dan de bijgeleverde S-koppelingen beide even ver in de muur en zorg dat ze horizontaal hangen op een hartafstand van 15 cm. Gebruik hierbij Teflontape voor een goede waterafdichting. Kijk of de kraan past en zonnodig de S-koppelingen een beetje bijstellen/verdraaien.
4. Monteer tijdelijk alleen de kraan. Gebruik hierbij weer teflontape voor een waterdichte afsluiting. Draai daarna de watertoevoer open en controleer of er geen lekkages zijn. Indien geen lekkages dan kun je de watertoevoer weer afsluiten en de kraan er afhalen. Kit de eventuele ruimte tussen de S-koppelingen en de muur dicht.
5. Schroef nu de rozetten over de S-koppelingen en monteer de kraan definitief. Plaats tussen de kraan en de S-koppeling de bijgeleverde rubbertjes.
6. Door de handel naar u toe te halen opent u de kraan. Beweeg naar links voor kouder water en naar rechts voor warmer water